

Portasapone  
Soap dish



PESO / WEIGHT: kg 0,29  
VOLUME: 0,0010

## FINISHINGS

- 55004.09** - bianco - *white* |
- 55004.80** - trasparente - *clear* |
- 55004.81** - acidato - *etched* |

## MAINTENANCE

Pulire con una soluzione di acqua e alcol, per macchie resistenti usare un detergente in crema non abrasivo, risciacquare con acqua e lucidare con un panno morbido e asciutto.

*Clean with a solution of water and alcohol in order to remove resistant stains use a non-abrasive detergent cream, then rinse with water and polish with a soft, dry cloth.*

## SPARE PARTS

