

Códigos de error

Los códigos de error para unidades multisplit aquí recogidos se muestran en la **unidad exterior**. Si detecta un error en su unidad interior multisplit, consulte la lista de códigos de error del modelo de unidad interior correspondiente.

MULTICOMFORT2 (modelos J3FM62V2, J3FM79V2 y J5FM120V2)	
CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL FALLO
EC 51	Error de la EEPROM exterior
EL 01	Error de comunicación entre la unidad interior y exterior
PC 40	Error de comunicación entre la placa IPM y la placa principal exterior
PC 08	Protección por sobretensión exterior
PC 10	Protección por bajo voltaje de CA de la unidad exterior
PC 11	Protección por alto voltaje del bus DC de la placa de control principal de la unidad exterior
PC 12	Protección por alto voltaje del bus DC de la placa de control principal de la unidad exterior / Error 341 MCE
PC 00	Protección del módulo IPM
PC 0F	Protección del módulo PFC
EC 71	Fallo por sobrecorriente del motor ventilador DC exterior
EC 72	Fallo por falta de fase del motor ventilador DC exterior
EC 07	Velocidad del ventilador exterior fuera del rango normal
PC 43	Protección por falta de fase del compresor exterior
PC 44	Protección por velocidad cero de la unidad exterior
PC 45	Error del chip IR de la unidad exterior
PC 46	Velocidad del compresor fuera del rango normal
PC 49	Fallo por sobrecorriente del compresor
PC 30	Protección por alta presión (J5FM120V2)
PC 31	Protección por baja presión (J5FM120V2)
PC 0A	Protección por alta temperatura del condensador
PC 06	Protección de temperatura de descarga del compresor
PC 0L	Protección por baja temperatura ambiente
PC 02	Protección por temperatura del compresor
EC 52	Sonda de temperatura T3 de la bobina del condensador en circuito abierto o cortocircuito
EC 53	Sonda de temperatura ambiente exterior T4 en circuito abierto o cortocircuito
EC 54	Sonda de temperatura T5 de descarga del compresor está en circuito abierto o cortocircuito
EC 56	Sonda de temperatura de salida T2B de la bobina del evaporador en circuito abierto o cortocircuito
EC 50	Sonda de temperatura de la unidad exterior (T3,T4,T5) en circuito abierto o cortocircuito

MULTICOMFORT2 (resto de unidades exteriores)	
CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL FALLO
E0	Error de la EEPROM exterior
E2	Error de comunicación entre la unidad interior y exterior
E3	Error de comunicación entre la placa IPM y la placa principal exterior
E4	Sonda de temperatura de la unidad exterior (T3, T4 y T5) en circuito abierto o cortocircuito
E5	Protección de tensión
E6	Protección del módulo PFC
E8	Velocidad del ventilador exterior fuera del rango normal
F1	Error de la sonda de temperatura de salida o del conector de la sonda de la unidad interior A
F2	Error de la sonda de temperatura de salida o del conector de la sonda de la unidad interior B
F3	Error de la sonda de temperatura de salida o del conector de la sonda de la unidad interior C
F4	Error de la sonda de temperatura de salida o del conector de la sonda de la unidad interior D
F5	Error de la sonda de temperatura de salida o del conector de la sonda de la unidad interior E
P0	Protección por temperatura del compresor
P1	Protección por alta presión (J4FM110V2, J5FM120V2)
P2	Protección por baja presión (J4FM110V2, J5FM120V2)
P3	Protección de corriente del compresor
P4	Protección de temperatura de descarga del compresor
P5	Protección por alta temperatura del condensador
P6	Protección del módulo IPM
E9	Error de cableado de la unidad interior (modelo 71)
LP	Protección por baja temperatura ambiente

Nota: Cuando se muestren estos errores, desaparecerán pasados 30 segundos si la unidad vuelve a su estado normal (excepto E2 y E3).