

Códigos de error

SPLITS DENALI		
NÚMERO	CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL FALLO
1	EH 00/ EH 0A	Error de parámetros de la EEPROM interior
2	EL 01	Error de comunicación entre unidad interior y exterior
3	EH 02	Error de detección de señal de cruce por cero (según modelo)
4	EH 03	Velocidad del ventilador interior fuera del rango normal
5	EC 51	Error de parámetros de la EEPROM exterior
6	EC 52	Sonda T3 de temperatura de la bobina del condensador en circuito abierto o cortocircuito
7	EC 53	Sonda T4 de temperatura ambiente exterior en circuito abierto o cortocircuito
8	EC 54	Sonda TP de temperatura de descarga del compresor en circuito abierto o cortocircuito
9	EC 56	Sonda T2B de temperatura de salida de la bobina del evaporador en circuito abierto o cortocircuito (para unidades interiores free-match/combinación libre)
10	EH 60	Sonda T1 de temperatura ambiente interior en circuito abierto o cortocircuito
11	EH 61	Sonda T2 de temperatura de la bobina del evaporador en circuito abierto o cortocircuito
12	EC 07	Velocidad del ventilador exterior fuera del rango normal
14	EL 0C	Detección de fuga de refrigerante
15	PC 00	Error IPM o protección por sobrecorriente de IGBT
16	PC 01	Protección por sobretensión o tensión insuficiente
17	PC 02	Protección por alta temperatura del compresor o del módulo IPM o protección por alta presión
18	PC 04	Error de accionamiento del compresor inverter
19	PC 40	Error de comunicación entre el chip principal de la unidad exterior y el chip de accionamiento del compresor
20	PC 03	Protección por alta o baja presión
21	FH 0P	El modo AP está activo pero no hay instalado ningún kit Wi-Fi
22	--	Conflicto de modo de unidades interiores (combinación con unidad exterior multisplit)