

Códigos de error

SPLITS LICEO		
NÚMERO	CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL FALLO
	dF	Desescarche <i>(informativo, no es error)</i>
	CL	Active Clean <i>(informativo, no es error)</i>
	FP	Calefacción con temperatura de sala <8°C <i>(informativo, no es error)</i>
	FC	Refrigeración forzada <i>(informativo, no es error)</i>
	AP	Modo AP de conexión WiFi <i>(informativo, no es error)</i>
	CP	Control remoto apagado <i>(informativo, no es error)</i>
1	EH 00/ EH 0A	Error de parámetros de la EEPROM interior
2	EL 01	Error de comunicación entre unidad interior y exterior
3	EH 02	Error de detección de señal de cruce por cero (según modelo)
4	EH 03	Velocidad del ventilador interior fuera del rango normal
5	EC 51	Error de parámetros de la EEPROM exterior
6	EC 52	Error de la sonda de temperatura T3 del serpentín de la unidad exterior
7	EC 53	Error de la sonda de temperatura ambiente T4 de la unidad exterior
8	EC 54	Error de la sonda de temperatura de descarga TP del compresor
9	EC 56	Error de la sonda de temperatura de salida del serpentín T2B de la unidad interior (combinación con unidad exterior multisplit)
10	EH 60	Error de la sonda de temperatura de sala T1 de la unidad interior
11	EH 61	Error de la sonda de temperatura T2 del serpentín de la unidad interior
12	EC 07	Velocidad del ventilador exterior fuera del rango normal
13	EH0b	Error de comunicación entre la placa de control principal de la unidad interior y la placa display (según modelo)
14	EL 0C	Detección de fuga de refrigerante
15	PC 00	Protección del módulo IPM de la unidad exterior
16	PC 01	Protección por tensión de la unidad exterior
17	PC 02	Protección por alta temperatura del compresor o del módulo IPM
18	PC 04	Error de accionamiento del compresor inverter
19	PC 03	Protección por alta o baja presión
20	--	Conflicto de modo de unidades interiores (combinación con unidad exterior multisplit)