

● Climatizadores evaporativos > **SERIE LEVANTE**

## Códigos de error

| EVAPORATIVO LEVANTE250ROOF |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO                     | CÓDIGO DE ERROR | DESCRIPCIÓN DEL FALLO               | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                           |
| 1                          | E1              | Sobreintensidad del motor           | 1. El eje se bloquea durante el funcionamiento del motor<br>2. Cortocircuito del motor o del cable<br>3. Fluctuación de potencia intensa o interferencia intensa<br>4. Cortocircuito de componentes de alimentación de la placa o fallo de corriente | 1. Cambie el rodete o el motor<br>2. Compruebe el cable o cambie el fusible<br>3. Compruebe suministro de energía y elimine interferencias<br>4. Compruebe suministro de energía o cambie la placa |
| 2                          | E4              | Protección por fase abierta         | 1. El cable de la placa principal o del motor no está bien conectado                                                                                                                                                                                 | 1. Compruebe la conexión                                                                                                                                                                           |
| 3                          | E5              | Protección de secuencia de fase     | 1. La secuencia de acceso a las líneas de corriente es incorrecta                                                                                                                                                                                    | 1. Organice la secuencia de las líneas de alimentación                                                                                                                                             |
| 4                          | E6              | Protección por infracarga del motor | 1. El motor no está funcionando<br>2. El motor funciona en estado de fase abierta                                                                                                                                                                    | 1. Compruebe el interruptor principal y la conexión del motor<br>2. Compruebe la conexión del cable                                                                                                |
| 5                          | F6              | Error de comunicación               | 1. Demasiada distancia entre el mando y la unidad o fuentes de interferencia cercanas<br>2. Defecto del panel de control                                                                                                                             | 1. Mantenga la distancia mínima y elimine interferencias<br>2. Cambie el panel de control                                                                                                          |
| 6                          | F7              | Error del sensor                    | 1. Fallo del sensor de nivel de agua                                                                                                                                                                                                                 | 1. Cambie el sensor                                                                                                                                                                                |