Códigos de error (unidades exteriores)

SERIE MULTI HYBRID (Unidades exteriores)	
CÓDIGO DE ERROR	**DESCRIPCIÓN DEL FALLO**
EC 51	Error de la EEPROM exterior
EL 01	Error de comunicación entre la unidad interior y exterior
PC 40	Error de comunicación entre la placa IPM y la placa principal exterior
PC 08	Protección por sobretensión exterior
PC 10	Protección por bajo voltaje de CA de la unidad exterior
PC 11	Protección por alto voltaje del bus DC de la placa de control principal de la unidad exterior
PC 12	Protección por alto voltaje del bus DC de la placa de control principal de la unidad exterior / Error 341 MCE
PC 00	Protección del módulo IPM
PC 0F	Protección del módulo PFC
EC 71	Fallo por sobrecorriente del motor ventilador DC exterior
EC 72	Fallo por falta de fase del motor ventilador DC exterior
EC 07	Velocidad del ventilador exterior fuera del rango normal
PC 43	Protección por falta de fase del compresor exterior
PC 44	Protección por velocidad cero de la unidad exterior
PC 45	Error del chip IR de la unidad exterior
PC 46	Velocidad del compresor fuera del rango normal
PC 49	Fallo por sobrecorriente del compresor
PC 30	Protección por alta presión
PC 31	Protección por baja presión
PC 33	Protección por alta presión (comprobado en presostato de alta)
PC 0A	Protección por alta temperatura del condensador
PC 06	Protección de temperatura de descarga del compresor
EC 52	Sonda de temperatura T3 de la bobina del condensador en circuito abierto o cortocircuito
EC 53	Sonda de temperatura ambiente exterior T4 en circuito abierto o cortocircuito
EC 54	Sonda de temperatura TP de descarga del compresor está en circuito abierto o cortocircuito
EC 56	Sonda de temperatura de salida T2B de la bobina del evaporador en circuito abierto o cortocircuito
EC 5C	Presostato de alta en circuito abierto o en cortocircuito
EC 50	Sonda de temperatura de la unidad exterior (T3,T4,TP) en circuito abierto o cortocircuito
LC 06	Apagado por límite de frecuencia del módulo IPM/Protección contra sobrecalentamiento del IPM
PC 0L	Protección por baja temperatura ambiente

Códigos de error (unidades interiores)

SERIE MULTI HYBRID (Unidad interior - Depósito ACS J190HYBRID)	
CÓDIGO DE ERROR	**DESCRIPCIÓN DEL FALLO**
EH 0b	Error de comunicación entre el depósito y el mando por cable
EH 00	Error de la EEPROM
EL 01	Error de comunicación entre la unidad interior y exterior
PH 15	Protección por fuga de corriente
EC 54	Error de la sonda de temperatura de descarga del compresor TP
EC 53	Error de la sonda de temperatura ambiente T4
EC 5L	Error de la sonda T5L (Sonda de temperatura de agua de la parte inferior)
EC 5U	Error de la sonda T5U (Sonda de temperatura de agua de la parte superior)
EH 5d	Error de circuito abierto de la resistencia eléctrica
PH dH	Protección por calentamiento de la resistencia en seco
EC 51	Error de la EEPROM exterior
PH 23	Protección anticongelación en estado de refrigeración
PH 24	Protección anticongelación en condiciones de baja temperatura
EC 72	Protección por falta de fase del motor ventilador CC
PC 12	Protección por tensión 341 o Error MCE
PC 00	Protección del módulo IPM
PC 01	Protección de tensión de control principal
PC 03	Protección o error del sistema de presión
PC 08	Protección por sobrecorriente exterior
PC 40	Error de comunicación entre el chip accionador y la placa de control principal exterior
PC 43	Protección por fallo de fase del compresor
PC 44	Protección por velocidad cero del compresor
PC 45	Fallo del controlador del chip IR de la unidad exterior
PC 46	Velocidad del compresor fuera del rango normal
PC 49	Protección por sobreintensidad del compresor
EC 07	Velocidad del ventilador exterior fuera de control
PH 9B	Protección por exceso de temperatura del depósito de agua
EC 55	Error de la sonda de temperatura del módulo IPM exterior
EC 56	Sonda de temperatura T2B del salida del serpentín del evaporador está en circuito abierto o en cortocircuito