

PROTOCOLE DE MISE EN CHAUFFE

PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE

La première mise en chauffe doit être réalisée avant la pose des revêtements de sol.

La mise en chauffe peut démarrer dès le 7^{ème} jour après le coulage des chapes **CHRYSO®Screedcem** :

- **7^{ème} jour** : température de l'eau supérieure de 5°C par rapport à la température de la pièce.
- **8^{ème} jour et jours suivants** :
 - Augmentation de la température de l'eau par palier de 10 °C par jour jusqu'à régulation de la température de la pièce à 20 °C.
 - Maintenir la température de l'eau pendant 4 jours.
 - Réduire la température de l'eau par palier de 10°C par jour.
 - Une fois le cycle terminé, attendre 48h avant de débiter la pose des revêtements.