

● Acumuladores aerotérmicos para ACS > **SERIE MANANTIAL R**

Códigos de error

SERIE MANANTIAL R	
CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL FALLO
P1	Fallo de la sonda de temperatura del depósito inferior
P2	Fallo de la sonda de temperatura del depósito superior
P3	Fallo de la sonda de temperatura de la bobina del evaporador
P4	Fallo de la sonda de temperatura de retorno de aire
P5	Fallo de la sonda de temperatura ambiente
P6	Protección anticongelante
P7	Error del sensor de agua de retorno/solar
P8	Protección contra sobrecalentamiento por temperatura del agua T6
E2	Protección contra baja presión (interruptor de baja presión)
E3	Protección contra el sobrecalentamiento (interruptor HTP)
E5	Error de caudal de agua
E6	Ánodo eléctrico de titanio
E8	Error de comunicación