




VENTILADOR NEBULIZADOR

STANDING MIST FAN
VENTILATEUR À BRUME SUR PIED
VENTILADOR NEBULIZADOR









VIRO17BRUMA

**MANUAL
DE INSTRUCCIONES**
INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUÇÕES




Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manual dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e atualizações







VII



VIII



IX




X




XI




XII



XIII



XIV



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad.
3. Conéctelo solo a una corriente eléctrica de 220-240V~ 50Hz.
4. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
5. Úselo solo en interiores.
6. Úselo solo cuando esté completamente montado.
7. No utilice el producto si se ha caído, está dañado o muestra signos de avería. No utilice el producto con un enchufe o cable dañado.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
9. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. No utilice este ventilador con un enchufe o cable dañado, después de una avería o de haber sufrido una caída o cualquier tipo de daño.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
13. No introduzca ningún objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
14. Utilícelo siempre sobre una superficie horizontal estable y plana.
15. El ventilador debe mantenerse alejado de cualquier fuente de calor y de entornos con gases corrosivos.

16. No lo utilice junto ni cerca de ambientadores u otros productos similares.
17. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el ventilador, el enchufe ni el cable en agua ni en ningún otro líquido, ni los rocíe con líquidos.
18. No acerque el pelo, pañuelos de papel, manteles, ropa ni cortinas cerca de las aberturas del ventilador, ya que podrían ser aspirados y quedar atrapados en las piezas móviles internas, lo que podría causar lesiones o daños.
19. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la corriente.
20. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de manejar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y las conexiones de alimentación eléctrica.
21. No deje este aparato desatendido cuando esté en uso. Apague y desconecte el aparato cuando salga de la estancia durante un periodo prolongado.
22. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de llenarlo, limpiarlo o realizar cualquier otra tarea de mantenimiento.
23. Tenga en cuenta que los niveles altos de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el entorno.
24. No permita que el área alrededor del aparato se humedezca o se moje. Si se produce humedad, reduzca la salida del humidificador. Si no se puede reducir el volumen de salida del humidificador, utilice el aparato de forma intermitente. No permita que los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, visillos o manteles, se humedezcan.
25. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
26. Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en funcionamiento.
27. Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo, y límpielo antes de volver a utilizarlo.

28. Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el entorno donde se utiliza o almacena el aparato pueden proliferar en el depósito de agua y propagarse por el aire, lo que supone un grave riesgo para la salud si no se renueva el agua. Para evitarlo, vacíe el agua residual del aparato y del depósito de agua cada tres días de uso.
29. Vacíe el depósito y rellénelo cada 72 horas. Antes de rellenarlo, límpielo con agua fresca del grifo o con productos de limpieza si así lo indica el fabricante. Elimine las impurezas, los depósitos o la película que se haya formado en los laterales del depósito o en las superficies interiores. Seque todas las superficies con un paño.
30. **Advertencia:** Nunca lo utilice sin la rejilla. Una vez montado, no quite la rejilla durante su funcionamiento o limpieza.

PRIMEROS PASOS

Antes de utilizar el ventilador nebulizador por primera vez:

- Desembale con cuidado el ventilador nebulizador y retire todos los materiales de embalaje.
- Vea la imagen I. Compruebe si falta alguna pieza, ya que el ventilador nebulizador solo se puede montar cuando todas las piezas están disponibles.
- Utilice un paño suave para eliminar el polvo de la superficie que pueda haberse acumulado durante el embalaje y el transporte.
- Coloque el ventilador nebulizador sobre una superficie plana y estable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Vea la imagen II. Desenrosque el tornillo del tubo de hierro corto y pase el cable a través del tubo de hierro largo. A continuación, coloque el tubo de hierro largo sobre el tubo de hierro corto. Alinee el orificio del tornillo del tubo de hierro con la base y fíjelo con los tornillos desenroscados.
2. Vea la imagen III. Instale primero la placa de peso en la base y fíjela con los tornillos M5x25. Cubra la varilla metálica de las 5 ruedas con los 5 manguitos de plástico negros e insértelos en los orificios situados debajo de la base.
3. Vea la imagen V. Afloje el tornillo de fijación del cuerpo del ventilador y enchufe el terminal del cuerpo del ventilador y el cable del terminal en el tubo de hierro. Apriete el tornillo.
4. Vea la imagen VI. Instale la rejilla trasera, la tuerca de plástico, la hélice y el rotor de la hélice en el eje del motor y fíjelo en su sitio.
5. Vea las imágenes VII, VIII y IX. Instale la rejilla frontal y el marco de la rejilla, y fíjelo con el tornillo. Inserte la manguera flexible superior en la salida de vapor situada en la parte delantera de la rejilla del ventilador (asegúrese de que la manguera no presente dobleces).

MONTAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA

1. Vea la imagen IV. Coloque el depósito de agua sobre el nebulizador, asegurándose de que quede bien encajado en el hueco.
2. Coloque la tapa en la parte superior del depósito de agua.
3. Inserte la manguera flexible inferior del cuerpo del ventilador en la tapa del depósito de agua (asegúrese de que la manguera no tenga dobleces)

LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

1. Vea la imagen X o XI, retire la tapa del depósito de agua.
2. Llene el depósito con agua fría y limpia, asegurándose de no llenarlo en exceso.
3. Vea la imagen IV, coloque la tapa en el depósito y vuelva a colocar el depósito en el generador de vapor.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que el producto esté desconectado de la corriente antes de llenar o rellenar el depósito de agua.
- Utilice solo agua en el depósito. No añada productos químicos, aceites ni otros aditivos.
- El agua no debe superar los 50°C.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Cuando se conecta a la corriente, el ventilador se encuentra en modo de espera. Puede controlar el ventilador con los botones de control o con el mando a distancia.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Vea la imagen XIII.

1.Receptor de señales de control remoto

Indicadores luminosos:

- 2.Brisa normal 3.Modos descanso 4.Brisa variable
5.Temporizador 0.5H/1H/2H/4H 6.Velocidad baja-media-alta
7.OSC 8.Neb. máxima 9.Neb. media 10.Neb. mínima

Botones de control:


- A.Nebulización B.Temporizador C.Velocidad aire
D.Modos E.Encendido/Apagado F.Oscilación

A: BOTÓN DE NEBULIZACIÓN

1. Pulse el botón "Nebulización" para activar o desactivar la nebulización. Ajuste el volumen de nebulización (máximo-medio-mínimo) pulsando varias veces el botón.
2. Cuando se selecciona la función de nebulización, el indicador luminoso del depósito de agua se ilumina en verde.
3. Si el depósito de agua está vacío (o casi vacío), el indicador luminoso del agua se iluminará en rojo.
4. La función de nebulización y la función de ventilador pueden funcionar de forma independiente o conjunta.

B: BOTÓN DEL TEMPORIZADOR

Pulse el botón "Temporizador" cuando el ventilador esté encendido. El indicador mostrará el tiempo restante hasta que el ventilador se apague. Puede seleccionar el tiempo que el ventilador estará en funcionamiento en intervalos de entre 0,5 y 7,5 horas, en incrementos de 0,5 horas. Pulse el botón repetidamente y la suma de los valores de las luces será el tiempo restante hasta el apagado.



C: BOTÓN DE VELOCIDAD DEL AIRE

1. Pulse el botón "ENCENDER/APAGAR" para encender el ventilador.
2. Ajuste la velocidad del ventilador entre tres opciones (baja, media y alta) pulsando varias veces el botón. La luz LED indicará la velocidad baja, media y alta correspondientes.

D: BOTÓN DE MODO

1. El modo del aire se puede ajustar pulsando el botón "MODO".
2. Brisa normal: el ventilador funcionará en modo alto, medio o bajo, según se haya configurado.
3. Brisa variable : el ventilador funcionará a velocidades baja, media y alta en diferentes patrones para proporcionar un flujo de aire que imita el flujo de aire natural.
4. Descanso: el modo Descanso puede funcionar a velocidades baja, media y alta. En el modo Descanso, la velocidad del viento disminuirá según los patrones establecidos antes de funcionar a baja velocidad hasta que se apague.

E: BOTÓN DE ENCENDER/APAGAR

1. Pulse el botón "ENCENDER/APAGAR" para encender o apagar el ventilador.
2. Cada 72 horas, las luces del panel de control parpadean para indicar que es necesario limpiar el depósito de agua. Pulse el botón "ENCENDER/APAGAR" durante 5 segundos para restablecerlo.

F: BOTÓN DE OSCILACIÓN

Al pulsar el botón "OSCILACIÓN", el cabezal del ventilador nebulizador se moverá continuamente de un lado a otro. Al pulsar el botón de nuevo, se detendrá la oscilación del ventilador.

G: MANDO A DISTANCIA

Las funciones descritas anteriormente se pueden controlar con el mando a distancia pulsando los botones de función correspondientes. Vea la imagen XII. Para utilizar el mando a distancia, inserte dos pilas AAA de 1,5V en el compartimento de pilas del mando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO





1. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.
2. Limpie el depósito de agua y cambie el agua cada 72 horas para evitar la formación de cal, algas o bacterias.
3. Si no va a utilizar el ventilador durante un periodo prolongado, vacíe el depósito de agua y seque la unidad de agua con un paño de microfibra.
4. Vea la imagen XIV, extraiga el tapón de goma (1) de la salida de drenaje (2) para vaciar el agua de la base del humidificador.
5. Si el ventilador va a estar almacenado durante un periodo de tiempo prolongado (durante el invierno, etc.), guárdelo en un lugar seguro y alejado del polvo o de posibles daños.
6. Para evitar dañar el plástico y los indicadores, no utilice productos de limpieza abrasivos ni productos químicos.
7. El ventilador debe ser reparado o revisado por personal autorizado.

ATENCIÓN: Desenchufe el ventilador de la corriente eléctrica antes de limpiarlo. Después del mantenimiento, cualquier dispositivo de seguridad (incluidas las rejillas y la hélice) debe volver a instalarse o montarse tal y como estaba instalado anteriormente. Utilice un paño suave humedecido y luego limpie con un paño seco. No utilice detergentes nocivos. No doble las aspas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del modelo	VIRO17BRUMA
Tensión nominal (V/Hz)	220-240V~50 Hz
Consumo de energía	75W
Capacidad de agua	2.8L
Consumo de agua	<220ml/h

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

	De conformidad con las directivas europeas aplicables a este producto.
	Símbolo de clase II: este aparato está diseñado con doble aislamiento. No es necesario conectarlo a tierra.
	Limpie el depósito de agua cada 72 horas.
	El símbolo del cubo de basura tachado indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con la normativa medioambiental local sobre eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, contribuirá a reducir el volumen de residuos que se envían a incineradoras o vertederos y minimizará cualquier posible impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
2. Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
3. Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
4. Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
5. Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
9. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
10. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
11. Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
12. Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
13. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
14. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
15. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
16. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

Toda la información y las instrucciones de este manual se refieren al estado actual de desarrollo. Las imágenes utilizadas son simbólicas y con fines únicamente ilustrativos y pueden no representar el aspecto real del producto. Debido a posibles errores de composición o de imprenta, así como la necesidad de realizar modificaciones técnicas continuas, Johnson no puede aceptar ninguna responsabilidad por la exactitud del contenido de este manual. Consulte en el QR de las portadas o en la sección Documentación técnica de nuestra web la versión más actualizada de este documento.



www.ponjohnsonentuvida.es

GENERAL SAFETY WARNING:

1. Read carefully all instructions before using.
2. When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed.
3. Connect to a main power supplier of 220-240V~ 50 Hz only.
4. This appliance is intended for domestic use only.
5. Indoor use only.
6. Only operate the product when it is fully assembled.
7. Do not operate the product if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. Do not operate the product with a damaged plug or cord.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understands the hazards involved.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
11. Do not operate this fan with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. Do not insert anything through the grid when the fan is in use.
14. Always operate on a stable flat horizontal surface.
15. The fan should be away from any heat source and corrosive gas surroundings.

16. Don't use in conjunction with or directly next to an air freshener or similar product.
17. To protect against electrical shock, do not immerse the fan, plug or cord in water or any other liquid or spray with liquids.
18. Do not leave hair, tissue, tablecloths, clothes or curtains near all openings of the fan, they could be sucked into the fan and be taken within the internal moving parts that could cause injury or damage.
19. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
20. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
21. Do not leave this appliance unattended when it's in use. Turn off and disconnect the appliance when you leave the room for an extended period.
22. Switch off the appliance and unplug from the mains socket when not in use, before filling, cleaning or other maintain.
23. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
24. Do not permit the area around the appliance to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the appliance intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
25. Unplug the appliance during filling and cleaning.
26. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
27. Empty and clean the humidifier before storage, clean the humidifier before next use.

28. Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliances is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed. To prevent nucleation, remove residual water from the equipment and water tank every time after three days of use.
29. Empty the tank and refill it every 72 hours, before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove and scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces. And wipe all surfaces dry.
30. **Warning!** Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

GETTING STARTED

Before using the mist fan for the first time:

- Carefully unpack the misting fan and remove all the packing materials.
- See Image I, Please check whether there are any missing parts, and the mist fan can be assembled only when the parts are complete.
- Use a soft cloth to remove any dust on the surface that may happen during packing and transport.
- Place the mist fan on a flat and stable surface.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. See Image II, unscrew the screw of the short iron pipe, and then pass the wire through the long iron pipe. Then put the long iron pipe on the short iron pipe. Align the screw hole of the iron pipe on the base, fix it with the unscrewed screws.
2. See Image III, Install the weight plate on the base first, and fasten it with the M5x25 screws. Cover the metal rod of the 5 wheels with the 5 black plastic sleeves and insert them in the holes under the base.
3. See Image V, Loosen the fixing screw of the fan body, and then plug the fan body terminal and the terminal wire in the iron pipe. Tighten the screw.
4. See Image VI, Install the rear grid, plastic nut, blades, and blade spinner to the motor shaft and fix in place.
5. See Image VII, VIII and IX, Install the front grid and net frame, and secure using the screw on the net frame. Inset the upper flexible hose into the mist vent that is located at the front of the fan grid (ensure the hose is free of kinks).

WATER TANK ASSEMBLY

1. See Image IV, Put the water tank on the mist generator, ensuring it is appropriately seated in the recess.
2. Fit the cover to the top of the water tank.
3. Insert the lower flexible hose of the fan body into the water tank cover (ensure the hose is free of kinks)

FILLING THE WATER TANK

1. See Image X or XI, take off the cover of the water tank.
2. Fill the tank with cold and clean water, making sure not to overfill it.
3. See Image IV, put the cover on the tank and place the tank back on the mist generator.

ATTENTION!

- Ensure the product is unplugged from the mains before filling or refilling the water tank.
- Only use water in the water tank. Do not add any chemicals, oils, or other additives.
- The water must not be warmer than 50°C.

OPERATION ON THE FAN

When connected to the power supply, the fan is under standby mode. You can control the fan with the control buttons or remote.

OPERATION INSTRUCTIONS

See Image XIII.

1.Remote control signal receiving

Indicator Lights:

2.Normal breeze

3.Mode Sleep

4.Variable breeze

5.Timer 0.5H/1H/2H/4H

6.Speed Low-Medium-High

7.OSC

8.Mist Max

9.Mist Medium

10.Mist Minimum

Control Buttons:

A.Mist

B.Timer

C.Wind Speed

D.Mode

E.ON/OFF


F.OSC

A: MIST BUTTON

1. Press the "Mist" button to switch the ultrasonic mist on or off. Adjust the mist volume (Max-Medium-Minimum) by pressing the "Mist" button several times.
2. When the mist function is selected, the water tank indicator light will be illuminated green.
3. If the water tank is empty (or short of water), the water indicator light will be illuminated red.
4. The mist function and fan function can be worked independently or together.

B: TIMER BUTTON

Press the “Timer” button when the fan is on. The indicator will show the time remaining until the fan is due to switch off. You can select the length of time the fan will be in operation from spans ranging from 0.5 to 7.5 hours in 0.5-hour increments. Press the TIMER button repeatedly, and the sum of the values of the lights is the remaining time until shut down.



C: WIND SPEED BUTTON

1. Press the Power “ON/OFF” button to switch the fan ON.
2. Set the fan speed from three options (Low-Medium-High) by pressing the “WIND SPEED” button several times. The LED light will show low speed, Medium speed and high speed Correspondingly.

D: MODE BUTTON

1. The wind mode can be adjusted by pressing the “MODE” button.
2. Normal breeze: The fan will operate in High, Medium or Low mode as set.
3. Variable breeze: The fan will operate at low, medium and high speeds in different patterns to provide a wind flow that replicated natural airflow.
4. Sleep: Sleep mode can operate at low, medium and high speeds. In sleep mode, the wind speed will decrease in set patterns before operating at a low speed until shut down.

E: ON/OFF BUTTON

1. Press the "ON/OFF" button to switch the fan on or off.
2. Every 72 hours, the control panel lights flash to indicate that the water tank needs to be cleaned. Press the "ON/OFF" button 5 seconds to reset

F: OSCILLATING BUTTON

When you press the "OSC" button, the mist fan head will move continuously from side to side. Pressing the button again will stop the oscillation of the mist fan.

G: REMOTE CONTROL

The above functions can be controlled using the remote control by pressing the corresponding function buttons. See P.3, Image XII. To use the remote control, insert two AAA 1.5V batteries in the battery housing in the remote.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always unplug the fan before cleaning it.
2. Clean the water tank and water every 72 hours to prevent the formation of scale, algae, or bacteria.
3. If you do not intend to use the fan for an extended period, empty the water tank and dry the water unit with a microfiber cloth.
4. See P.4, Image XIV, pull out the rubber stopper(1) from the drain outlet(2) to drain the water from the humidifier base.
5. If the fan will be placed in storage for a more extended period of time (over winter, etc), keep it safe and away from dust or damage.
6. To avoid damaging the plastic and indicators, do not use any abrasive cleaning agents or chemicals.
7. The fan must not be opened by unauthorized persons.





CAUTION: Unplug the fan from the electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including grilles and blades) it must be reinstalled or remounted

as previously installed. Use a soft damp cloth then wipe with a dry cloth. Do not use harmful detergents. Do not bend the blades.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	VIRO17BRUMA
Rated Voltage(V/Hz)	220-240V~50 Hz
Power Consumption	75W
Water capacity	2.8L
Water consumption	<220ml/h

DESCRIPTION OF THE SYMBOLS:

	In accordance with European directives applicable to this product.
	Class II symbol: this appliance is designed with double insulation. It is not necessary to connect it to earth connection.
	Clean the water tank every 72 hours
	The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

WARRANTY CONDITIONS

This appliance is guaranteed for three years from the date of sale against all manufacturing defects, including labour and spare parts. In order to justify the date of purchase, it will be compulsory to present the invoice or purchase receipt. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Remote controls, drain intake rubbers, dockings and door seals, weather stripping.
2. Damage to enamels, paints, nickel plating, chrome plating, oxidation or other types of aesthetic parts or components that do not affect the internal functioning of the appliance.
3. Damage to wear parts due to use, corrosion or oxidation, whether caused by normal use of the appliance or accelerated deterioration due to unfavorable environmental or climatic circumstances. Not suitable for outdoor use.
4. Damage to fragile pieces of glass, glass ceramic, plastics, handles, baskets, doors or light bulbs when their failure or breakage is not attributable to a manufacturing defect.
5. Faults produced by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a consequence of abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the appliance as long as it has not been caused by an internal malfunction.
8. Maintenance or upkeep of the appliance: periodic reviews, adjustments and greases.
9. Faults that accessories and complements, adapters, external cables, bags, spare parts of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer, may suffer.
10. Faults caused by incorrect or illegal installation, inadequate ventilation, lack of grounding in the home, power disturbances, inappropriate modifications or use of non-original spare parts.
11. Appliances used in industrial applications or for commercial purposes.
12. Appliances with illegible or altered serial number.
13. Defects or breakdowns produced as a result of fixes, repairs, modifications, or disassembly of the installation of the device by the user or by a technician not authorized by the manufacturer, or as a result of manifest non-compliance with the manufacturer's instructions for use and maintenance.
14. During the warranty period it is essential to keep all manuals together with the equipment. If the equipment is sold, donated or given away, the manual and all related documents must be given to the new user. If any of these are lost, their replacement cannot be claimed.
15. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force, such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
16. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in times of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".

All information and instructions in this manual refer to the current state of development. The images used are symbolic and for illustrative purposes only and may not represent the actual appearance of the product. Due to possible typesetting or printing errors, as well as the need for continuous technical modifications, Johnson cannot accept any liability for the accuracy of the contents of this manual. Please refer to the QR on the cover pages or the Technical Documentation section of our website for the most current version of this document.



www.ponjohnsonentuida.es

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité de base.
3. Branchez-le uniquement à une prise électrique de 220-240V ~ 50 Hz.
4. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
5. Utilisez-le uniquement à l'intérieur.
6. Utilisez-le uniquement lorsqu'il est entièrement assemblé.
7. N'utilisez pas le produit s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il présente des signes de dysfonctionnement. N'utilisez pas le produit avec une fiche ou un câble endommagé.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qu'il comporte.
9. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
11. N'utilisez pas ce ventilateur avec une prise ou un câble endommagé, après une panne ou après avoir subi une chute ou tout autre type de dommage.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service technique ou des personnes également qualifiées afin d'éviter tout danger.
13. N'introduisez aucun objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
14. Utilisez-le toujours sur une surface horizontale stable et plane.
15. Le ventilateur doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur et de tout environnement contenant des gaz corrosifs.

16. Ne l'utilisez pas à proximité d'assainisseurs d'air ou d'autres produits similaires.
17. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le ventilateur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide, et ne les aspergez pas de liquide.
18. Ne laissez pas de cheveux, de mouchoirs en papier, de nappes, de vêtements ou de rideaux à proximité des ouvertures du ventilateur, car ils pourraient être aspirés et se coincer dans les pièces mobiles internes, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
19. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher à l'alimentation électrique.
20. Assurez-vous toujours que vos mains sont sèches avant de manipuler ou de régler un interrupteur du produit ou de toucher la fiche et les connexions électriques.
21. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Éteignez et débranchez l'appareil lorsque vous quittez la pièce pour une période prolongée.
22. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le remplir, de le nettoyer ou d'effectuer toute autre tâche d'entretien.
23. Sachez que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
24. Ne laissez pas la zone autour de l'appareil devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le débit de l'humidificateur. Si le débit de l'humidificateur ne peut être réduit, utilisez l'appareil de manière intermittente. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que les tapis, les rideaux, les voilages ou les nappes, devenir humides.
25. Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
26. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas en marche.
27. Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger, et nettoyez-le avant de le réutiliser.

28. Les micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent proliférer dans le réservoir d'eau et se propager dans l'air, ce qui représente un risque grave pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée. Pour éviter la nucléation, videz l'eau résiduelle de l'appareil et du réservoir d'eau tous les trois jours d'utilisation.
29. Videz le réservoir et remplissez-le toutes les 72 heures. Avant de le remplir, nettoyez-le à l'eau claire du robinet ou avec des produits de nettoyage si le fabricant le recommande. Éliminez les impuretés, les dépôts ou le film qui se sont formés sur les parois latérales du réservoir ou sur les surfaces intérieures. Séchez toutes les surfaces avec un chiffon.
30. **Avertissement:** ne jamais utiliser sans la grille. Une fois montée, ne pas retirer la grille pendant le fonctionnement ou le nettoyage.

PREMIÈRES ÉTAPES

Avant d'utiliser le ventilateur à brume pour la première fois:

- Déballez soigneusement le ventilateur à brume et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Regardez l'image I. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, car le ventilateur à brume ne peut être monté que lorsque toutes les pièces sont disponibles.
- Utilisez un chiffon doux pour éliminer la poussière qui aurait pu s'accumuler sur la surface pendant l'emballage et le transport.
- Placez le ventilateur à brume sur une surface plane et stable.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Regardez l'image II, dévissez la vis du tube en fer court et passez le câble à travers le tube en fer long. Placez ensuite le tube en fer long sur le tube en fer court. Alignez le trou de la vis du tube en fer avec la base et fixez-le avec les vis dévissées.
2. Regardez l'image III, installez d'abord la plaque de poids sur la base et fixez-la avec les vis M5x25. Couvrez la tige métallique des 5 roulettes avec les 5 manchons en plastique noirs et insérez-les dans les trous situés sous la base.
3. Regardez l'image V, desserrez la vis de fixation du corps du ventilateur et branchez la borne du corps du ventilateur et le câble de la borne dans le tube en fer. Serrez la vis.
4. Regardez l'image VI. Installez la grille arrière, l'écrou en plastique, l'hélice et le rotor de l'hélice sur l'arbre du moteur et fixez-le en place.
5. Regardez les images VII, VIII et IX. Installez la grille avant et le cadre de la grille, puis fixez-les à l'aide de la vis. Insérez le tuyau flexible supérieur dans la sortie de vapeur située à l'avant de la grille du ventilateur (assurez-vous que le tuyau ne présente pas de plis).

INSTALLATION DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Regardez l'image IV. Placez le réservoir d'eau sur le générateur de brouillard, en vous assurant qu'il est bien enclenché dans son logement.
2. Placez le couvercle sur le dessus du réservoir d'eau.
3. Insérez le tuyau flexible inférieur du corps du ventilateur dans le couvercle du réservoir d'eau (assurez-vous que le tuyau n'est pas plié).

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Regardez l'image X ou XI, retirez le couvercle du réservoir d'eau.
2. Remplissez le réservoir d'eau froide et propre, en veillant à ne pas le remplir excessivement.
3. Regardez l'image IV, remplacez le couvercle sur le réservoir et remettez le réservoir en place sur le générateur de vapeur.

ATTENTION

- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplir ou de rajouter de l'eau dans le réservoir.
- N'utilisez que de l'eau dans le réservoir. N'ajoutez pas de produits chimiques, d'huiles ou d'autres additifs.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 50°C.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

Lorsqu'il est branché sur le secteur, le ventilateur est en mode veille. Vous pouvez contrôler le ventilateur à l'aide des boutons de contrôle ou de la télécommande.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Regardez l'image XIII.

1. Récepteur de signaux de télécommande

Voyants lumineux:

2. Brise normale 3. Mode repos 4. Brise variable
2. Minuterie 0.5H/1H/2H/4H 6. Vitesse faible-moyenne-élevée
7. OSC 8. Néb. maximale 9. Néb. moyenne 10. Néb. minimale

Boutons de contrôle:


- A. Nébulisation B. Minuterie C. Vitesse de l'air
D. Mode E. Marche/Arrêt F. Oscillation

A: BOUTON DE NÉBULISATION

1. Appuyez sur le bouton "Nébulisation" pour activer ou désactiver la nébulisation. Réglez le volume de nébulisation (maximum-moyen-minimum) en appuyant plusieurs fois sur le bouton.
2. Lorsque la fonction de nébulisation est sélectionnée, le voyant lumineux du réservoir d'eau s'allume en vert.
3. Si le réservoir d'eau est vide (ou presque vide), le voyant lumineux de l'eau s'allume en rouge.
4. La fonction de nébulisation et la fonction de ventilation peuvent fonctionner indépendamment ou conjointement.

B: BOUTON DE LA MINUTERIE

Appuyez sur le bouton "Minuterie" lorsque le ventilateur est allumé. L'indicateur affichera le temps restant avant que le ventilateur ne s'éteigne. Vous pouvez sélectionner la durée de fonctionnement du ventilateur par intervalles de 0,5 à 7,5 heures, par incréments de 0,5 heure. Appuyez plusieurs fois sur le bouton et la somme des valeurs des voyants correspondra au temps restant avant l'arrêt.



C: BOUTON DE VITESSE DE L'AIR

1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour allumer le ventilateur.
2. Réglez la vitesse du ventilateur parmi trois options (faible, moyenne et élevée) en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Le voyant LED indiquera la vitesse faible, moyenne et élevée correspondante.

D: BOUTON DE MODE

1. Le mode d'air peut être réglé en appuyant sur le bouton "MODE".
2. Brise normale: le ventilateur fonctionnera en mode élevé, moyen ou faible, selon le réglage choisi.
3. Brise variable: le ventilateur fonctionnera à des vitesses faible, moyenne et élevée selon différents modèles afin de fournir un flux d'air qui imite le flux d'air naturel.
4. Repos: le mode Repos peut fonctionner à des vitesses faible, moyenne et élevée. En mode Repos, la vitesse du vent diminuera selon les modèles établis avant de fonctionner à faible vitesse jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

E: BOUTON MARCHE/ARRÊT

1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour allumer ou éteindre le ventilateur.
2. Toutes les 72 heures, les voyants du panneau de contrôle clignotent pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 5 secondes pour le réinitialiser.

F: BOUTON D'OSCILLATION

En appuyant sur le bouton "OSCILLATION", la tête du ventilateur à brume se déplacera continuellement d'un côté à l'autre. En appuyant à nouveau sur le bouton, l'oscillation du ventilateur s'arrêtera.

G: TÉLÉCOMMANDE

Les fonctions décrites ci-dessus peuvent être commandées à l'aide de la télécommande en appuyant sur les boutons de fonction correspondants. Regardez l'image XII. Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles AAA de 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
2. Nettoyez le réservoir d'eau et changez l'eau toutes les 72 heures pour éviter la formation de calcaire, d'algues ou de bactéries.
3. Si vous n'utilisez pas le ventilateur pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et séchez l'unité d'eau avec un chiffon en microfibre.
4. Regardez l'image XIV, retirez le bouchon en caoutchouc (1) de la sortie de vidange (2) pour vider l'eau de la base de l'humidificateur.
5. Si le ventilateur doit être stocké pendant une longue période (pendant l'hiver, etc.), rangez-le dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et de tout dommage éventuel.
6. Pour éviter d'endommager le plastique et les indicateurs, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques.
7. Le ventilateur doit être réparé ou révisé par du personnel agréé.





ATTENTION: Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.

Après l'entretien, tous les dispositifs de sécurité (y compris les grilles et l'hélice) doivent être réinstallés ou remontés comme ils l'étaient auparavant. Utilisez un chiffon doux humide, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents nocifs. Ne pliez pas les pales.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du modèle	VIRO17BRUMA
Tension nominale (V/Hz)	220-240V~50 Hz
Consommation d'énergie	75W
Capacité d'eau	2.8L
Consommation d'eau	<220ml/h

DESCRIPTION DES SYMBOLES:

	Conforme aux directives européennes applicables à ce produit.
	Symbole de classe II : cet appareil est conçu avec une double isolation. Il n'est pas nécessaire de le mettre à la terre.
	Nettoyez le réservoir d'eau toutes les 72 heures.
	Le symbole représentant une poubelle barrée indique que l'article doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'article doit être remis au recyclage conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et minimiserez tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant trois ans à compter de la date de vente contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Afin de prouver la date d'achat, la facture ou le ticket de caisse doit être présenté. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre revendeur pour connaître les conditions applicables.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Les télécommandes, les caoutchoucs des bouches d'égout, les serrures et les joints des portes, les coupe-bise.
2. Les dommages causés à l'émail, à la peinture, au nickelage, au chromage, à la rouille ou à d'autres types de pièces ou composants esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement interne de l'appareil.
3. Dommages aux pièces d'usure dus à l'utilisation, à la corrosion ou à l'oxydation, qu'ils soient causés par l'utilisation normale de l'appareil ou par une détérioration accélérée due à des circonstances environnementales ou climatiques défavorables. Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
4. Les dommages aux parties fragiles du verre, de la vitrocéramique, des matières plastiques, des poignées, des paniers, des portes ou des ampoules lorsque leur défaillance ou leur rupture n'est pas imputable à un défaut de fabrication.
5. Les pannes produites par des causes fortuites ou des accidents de force majeure, ou résultant d'une utilisation anormale, négligente ou inadéquate de l'appareil.
6. Les responsabilités civiles de toute nature.
7. Les dommages consécutifs à l'appareil pour autant qu'ils n'aient pas été causés par un dysfonctionnement interne.
8. La maintenance ou l'entretien de l'appareil : vérifications périodiques, réglages et graissage.
9. Les pannes que peuvent subir les accessoires et les compléments, les adaptateurs, les câbles externes, les sacs, les pièces détachées de toutes sortes, les lampes, ainsi que toute pièce considérée comme consommable par le fabricant.
10. Les pannes causées par une installation incorrecte ou non légale, une ventilation inadéquate, un manque de mise à la terre dans l'habitation, des altérations courantes, des modifications inappropriées ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
11. Appareils utilisés dans des applications industrielles ou à des fins commerciales.
12. Les appareils dont le numéro de série est illisible ou altéré.
13. Les défauts ou pannes causés à la suite de réparations, de modifications ou de démontage de l'installation de l'appareil par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé par le fabricant, ou à la suite du non-respect manifeste des instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant.
14. Tous les manuels doivent être conservés avec l'appareil pendant la période de garantie. Si l'équipement est vendu, donné ou cédé, le manuel et tous les documents connexes doivent être remis au nouvel utilisateur. Si l'un de ces documents est perdu, il ne pourra pas être remplacé.
15. Les pannes ayant pour origine ou résultant directement ou indirectement : du contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions liées au climat ou à l'environnement : tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure, comme les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou à ses points de connexion.
16. Les dommages dérivés du terrorisme, de l'émeute, du tumulte populaire, des manifestations et des grèves légales ou illégales ; des actes des Forces Armées ou des Forces de Sécurité de l'Etat en temps de paix ; des conflits armés et des actes de guerre (déclarés ou non) ; de la réaction nucléaire ou des radiations ou de la contamination radioactive ; du défaut ou de la défectuosité des biens ; des événements classés par le Gouvernement National comme "catastrophe ou calamité nationale".

Toutes les informations et instructions contenues dans ce manuel se réfèrent à l'état actuel du développement. Les images utilisées sont symboliques et servent uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter l'aspect réel du produit. En raison d'éventuelles erreurs de composition ou d'impression, ainsi que de la nécessité de procéder à des modifications techniques permanentes, Johnson ne peut être tenu responsable de l'exactitude du contenu de ce manuel. Pour obtenir la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer au QR figurant sur les pages de couverture ou à la section Documentation technique de notre site Internet.



www.ponjohnsonentuvida.es

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança.
3. Ligue-o apenas a uma corrente elétrica de 220-240V~ 50Hz.
4. Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico.
5. Utilize-o apenas em interiores.
6. Utilize-o apenas quando estiver completamente montado.
7. Não utilize o produto se tiver caído, estiver danificado ou apresentar sinais de avaria. Não utilize o produto com uma ficha ou cabo danificado.
8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos que este acarreta.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
10. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
11. Não utilize este ventilador com uma ficha ou cabo danificado, após uma avaria ou após ter sofrido uma queda ou qualquer tipo de dano.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar qualquer perigo.
13. Não introduza nenhum objeto através da grelha quando o ventilador estiver em funcionamento.
14. Utilize-o sempre sobre uma superfície horizontal estável e plana.
15. O ventilador deve ser mantido afastado de qualquer fonte de calor e de ambientes com gases corrosivos.

16. Não utilize junto ou perto de ambientadores ou outros produtos semelhantes.
17. Para evitar choques elétricos, não mergulhe o ventilador, a ficha ou o cabo em água ou qualquer outro líquido, nem os salpique com líquidos.
18. Não deixe cabelos, lenços de papel, toalhas de mesa, roupas ou cortinas perto das aberturas do ventilador, pois eles podem ser aspirados e ficar presos nas peças móveis internas, o que pode causar ferimentos ou danos.
19. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de o ligar à corrente.
20. Certifique-se sempre de que tem as mãos secas antes de manusear ou ajustar qualquer interruptor do produto ou tocar na ficha e nas ligações de alimentação elétrica.
21. Não deixe este aparelho sem vigilância quando estiver em uso. Desligue e desconecte o aparelho quando sair da sala por um período prolongado.
22. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada quando não estiver em uso, antes de enchê-lo, limpá-lo ou realizar qualquer outra tarefa de manutenção.
23. Tenha em atenção que níveis elevados de humidade podem favorecer o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
24. Não permita que a área em torno do aparelho fique húmida ou molhada. Se ocorrer humidade, reduza a saída do humidificador. Se não for possível reduzir o volume de saída do humidificador, utilize o aparelho de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como tapetes, cortinas, cortinados ou toalhas de mesa, fiquem molhados.
25. Desligue o aparelho da tomada durante o enchimento e a limpeza.
26. Nunca deixe água no depósito quando o aparelho não estiver em funcionamento.
27. Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar e limpe-o antes de voltar a utilizá-lo.

28. Os microrganismos que podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é utilizado ou armazenado podem proliferar no depósito de água e propagar-se pelo ar, o que representa um grave risco para a saúde se a água não for renovada. Para evitar a nucleação, esvazie a água residual do aparelho e do depósito de água a cada três dias de utilização.
29. Esvazie o depósito e encha-o a cada 72 horas. Antes de enchê-lo, limpe-o com água fresca da torneira ou com produtos de limpeza, se indicado pelo fabricante. Remova as impurezas, depósitos ou película que se tenham formado nas laterais do depósito ou nas superfícies interiores. Seque todas as superfícies com um pano.
30. **Atenção:** Nunca utilize sem a grelha. Uma vez montada, não retire a grelha durante o funcionamento ou limpeza.

PRIMEIROS PASSOS

Antes de utilizar o ventilador nebulizador pela primeira vez:

- Desembale cuidadosamente o ventilador nebulizador e remova todos os materiais de embalagem.
- Veja a imagem I. Verifique se falta alguma peça, pois o ventilador nebulizador só pode ser montado quando todas as peças estão disponíveis.
- Use um pano macio para remover a poeira da superfície que possa ter-se acumulado durante a embalagem e o transporte.
- Coloque o ventilador nebulizador sobre uma superfície plana e estável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Veja a imagem II, desaparafuse o parafuso do tubo de ferro curto e passe o cabo através do tubo de ferro longo. Em seguida, coloque o tubo de ferro longo sobre o tubo de ferro curto. Alinhe o orifício do parafuso do tubo de ferro com a base e fixe-o com os parafusos desaparafusados.
2. Veja a imagem III, instale primeiro a placa de peso na base e fixe-a com os parafusos M5x25. Cubra a haste metálica das 5 rodas com as 5 mangas de plástico pretas e insira-as nos orifícios localizados abaixo da base.
3. Veja a imagem V, desaperte o parafuso de fixação do corpo do ventilador e ligue o terminal do corpo do ventilador e o cabo do terminal no tubo de ferro. Aperte o parafuso.
4. Veja a imagem VI. Instale a grelha traseira, a porca de plástico, a hélice e o rotor da hélice no eixo do motor e fixe-o no lugar.
5. Veja as imagens VII, VIII e IX. Instale a grelha frontal e a moldura da grelha e fixe-a com o parafuso. Insira a mangueira flexível superior na saída de vapor localizada na parte frontal da grelha do ventilador (certifique-se de que a mangueira não apresenta dobras).

MONTAGEM DO DEPÓSITO DE ÁGUA

1. Veja a imagem IV. Coloque o depósito de água sobre o gerador de névoa, certificando-se de que ele esteja bem encaixado no espaço.
2. Coloque a tampa na parte superior do depósito de água.
3. Insira a mangueira flexível inferior do corpo do ventilador na tampa do depósito de água (certifique-se de que a mangueira não tenha dobras).

ENCHIMENTO DO DEPÓSITO DE ÁGUA

1. Veja a imagem X ou XI, retire a tampa do depósito de água.
2. Encha o depósito com água fria e limpa, certificando-se de não o encher em excesso.
3. Veja a imagem IV, coloque a tampa no depósito e volte a colocar o depósito no gerador de vapor.

CUIDADO

- Certifique-se de que o produto está desligado da corrente antes de encher ou reabastecer o depósito de água.
- Utilize apenas água no depósito. Não adicione produtos químicos, óleos ou outros aditivos.
- A água não deve ultrapassar os 50°C.

FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR

Quando ligado à corrente, o ventilador encontra-se em modo de espera. Pode controlar o ventilador com os botões de controlo ou com o controlo remoto.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Veja a imagem XIII.

1.Receptor de sinais de controlo remoto

Indicadores luminosos:

- 2.Brisa normal 3.Modos de repouso 4.Brisa variável
5. Temporizador 0.5H/1H/2H/4H 6.Velocidade baixa-média-alta
7.OSC 8.Neb. máxima 9.Neb. média 10.Neb. mínima

Botões de controlo:


- A.Nebulização B.Temporizador C.Velocidade do ar
D.Modos de repouso E.Ligar/Desligar F.Oscilação

A: BOTÃO DE NEBULIZAÇÃO

1. Pressione o botão "Nebulização" para ativar ou desativar a nebulização. Ajuste o volume da nebulização (máximo-médio-mínimo) pressionando várias vezes o botão.
2. Quando a função de nebulização é selecionada, o indicador luminoso do depósito de água acende a luz verde.
3. Se o depósito de água estiver vazio (ou quase vazio), o indicador luminoso da água acenderá a luz vermelha.
4. A função de nebulização e a função do ventilador podem funcionar de forma independente ou conjunta.

B: BOTÃO DO TEMPORIZADOR

Pressione o botão "Temporizador" quando o ventilador estiver ligado. O indicador mostrará o tempo restante até o ventilador desligar. Pode selecionar o tempo que o ventilador ficará em funcionamento em intervalos entre 0,5 e 7,5 horas, em incrementos de 0,5 horas. Pressione o botão repetidamente e a soma dos valores das luzes será o tempo restante até o desligamento.



C: BOTÃO DE VELOCIDADE DO AR

1. Pressione o botão "LIGAR/DESLIGAR" para ligar o ventilador.
2. Ajuste a velocidade do ventilador entre três opções (baixa, média e alta) pressionando o botão várias vezes. A luz LED indicará a velocidade baixa, média e alta correspondentes.

D: BOTÃO DE MODO

1. O modo do ar pode ser ajustado pressionando o botão "MODO".
2. Brisa normal: o ventilador funcionará no modo alto, médio ou baixo, conforme configurado.
3. Brisa variável: o ventilador funcionará em velocidades baixa, média e alta em diferentes padrões para proporcionar um fluxo de ar que imita o fluxo de ar natural.
4. Repouso: o modo Repouso pode funcionar em velocidades baixa, média e alta. No modo Repouso, a velocidade do vento diminuirá de acordo com os padrões estabelecidos antes de funcionar em baixa velocidade até desligar.

E: BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

1. Pressione o botão "LIGAR/DESLIGAR" para ligar ou desligar o ventilador.
2. A cada 72 horas, as luzes do painel de controlo piscam para indicar que é necessário limpar o depósito de água. Pressione o botão "LIGAR/DESLIGAR" durante 5 segundos para reiniciar.

F: BOTÃO DE OSCILAÇÃO

Ao pressionar o botão “OSCILAÇÃO”, a cabeça do ventilador nebulizador mover-se-á continuamente de um lado para o outro. Ao pressionar o botão novamente, a oscilação do ventilador será interrompida.

G: CONTROLO REMOTO

As funções descritas acima podem ser controladas com o controlo remoto, pressionando os botões de função correspondentes. Veja a imagem XII. Para utilizar o comando remoto, insira duas pilhas AAA de 1,5 V no compartimento de pilhas do comando.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO





1. Desligue sempre o ventilador da tomada antes de o limpar.
2. Limpe o depósito de água e troque a água a cada 72 horas para evitar a formação de calcário, algas ou bactérias.
3. Se não for utilizar o ventilador durante um período prolongado, esvazie o depósito de água e seque a unidade de água com um pano de microfibra.
4. Veja a imagem XIV, retire a tampa de borracha (1) da saída de drenagem (2) para esvaziar a água da base do humidificador.
5. Se o ventilador for armazenado por um longo período (durante o inverno, etc.), guarde-o em um local seguro e longe de poeira ou possíveis danos.
6. Para evitar danificar o plástico e os indicadores, não utilize produtos de limpeza abrasivos nem produtos químicos.
7. O ventilador deve ser reparado ou revisto por pessoal autorizado.

CUIDADO: Desligue o ventilador da corrente elétrica antes de o limpar. Após a manutenção, qualquer dispositivo de segurança (incluindo as grelhas e a hélice) deve ser reinstalado ou montado tal como estava instalado anteriormente. Utilize um pano macio humedecido e, em seguida, limpe com um pano seco. Não utilize detergentes nocivos. Não dobre as pás.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do modelo	VIRO17BRUMA
Tensão nominal (V/Hz)	220-240V~50 Hz
Consumo de energia	75W
Capacidade de água	2.8L
Consumo de água	<220ml/h

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS:

	Em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis a este produto.
	Símbolo de classe II: este aparelho foi concebido com isolamento duplo. Não é necessário ligá-lo à terra.
	Limpe o depósito de água a cada 72 horas.
	O símbolo do caixote do lixo barrado indica que o artigo deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. O artigo deve ser entregue para reciclagem de acordo com os regulamentos ambientais locais relativos à eliminação de resíduos. Ao separar um artigo marcado do lixo doméstico, estará a contribuir para reduzir o volume de resíduos enviados para incineradoras ou aterros e a minimizar qualquer possível impacto negativo na saúde humana e no ambiente.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutra país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Controlos remotos, borrachas de entrada de drenagem, encaixes e vedações de portas, proteção contra calafetação
2. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
3. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
4. Danos em peças frágeis de vidro, vitrocerâmica, plásticos, puxadores, cestos, portas ou lâmpadas, quando a sua falha ou quebra não seja atribuível a defeito de fabricação.
5. Avarias causadas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como consequência de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
6. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
7. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por uma avaria interna.
8. Manutenção ou conservação do aparelho: revisões periódicas, ajustes e graxas.
9. Defeitos que possam sofrer acessórios e complementos, adaptadores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
10. Falhas causadas por instalação incorreta ou ilegal, ventilação inadequada, falta de aterramento em casa, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
11. Aparelhos usados em aplicações industriais ou para fins comerciais.
12. Aparelhos com número de série ilegível ou alterado.
13. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado do não cumprimento manifesto das instruções do fabricante para uso e manutenção.
14. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento. Se o equipamento for vendido, ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
15. Falhas que tenham origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, como insetos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
16. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; factos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".

Todas as informações e instruções contidas neste manual referem-se ao estado atual de desenvolvimento. As imagens utilizadas são simbólicas e apenas para fins ilustrativos e podem não representar a aparência real do produto. Devido a possíveis erros de composição ou de impressão, bem como à necessidade de modificações técnicas contínuas, a Johnson não pode aceitar qualquer responsabilidade pela exatidão do conteúdo deste manual. Por favor, consulte o QR nas páginas de rosto ou a secção de Documentação Técnica do nosso website para obter a versão mais actualizada deste documento.



www.ponjohnsonentuvida.es



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras linguas e actualizações

johnson

Polígono Industrial San Carlos,
Camino de la Sierra S/N Parcela 11
03370 - Redován (Alicante)

www.ponjohnsonentuvida.es

Toda la documentación del producto
Complete documents about the product
Documentation plus complète sur le produit
Mais documentação do produto

